


## Denní údržba EW159T:

- Baterii vybijte maximálně z 80 % (hustota elektrolytu 1130)
- Připojte baterii k nabíječe, zapněte nabíječku a nabíjení by se mělo spustit automaticky
- Neodpojujte baterii, dokud se nedokončí cyklus nabíjení
- Po dokončení cyklu nabíjení se před odpojením konektoru DC ujistěte, že je nabíječka vypnutá

## Týdenní údržba EW159T:

- Zkontrolujte hladinu elektrolytu v baterii  
Baterii doplňujte pouze demineralizovanou vodou
- Doplňujte až po dokončení cyklu nabíjení
- Baterie by měla vyžadovat doplnění kapaliny jen každé 2 týdny
- V případě nutnosti častějšího doplňování se obraťte na výrobce
- Podle potřeby zkontrolujte, zda nejsou na kabelech nebo šroubech známky koroze
- Horní plochu baterie udržujte čistou a suchou  
V prostoru nabíjení není přípustné kouření ani otevřený oheň

**Baterii doplňujte až po dokončení cyklu nabíjení, abyste předešli vytečení elektrolytu z baterie!  
V prostoru nabíjení není přípustné kouření ani otevřený oheň.**



Zelená je  
maximální  
hladina

Červená  
je  
minimální  
hladina



Vždy se řiďte  
pokyny výrobce



Zákaz  
kouření a  
otevřeného  
ohně



Nebezpečí  
úrazu  
elektrickým  
proudem



Nebezpečí  
výbuchu



Vždy  
používejte  
příslušné  
osobní  
ochranné  
prostředky



Zabraňte  
kontaktu  
s kůží a očima



Místnost musí  
být dobře  
větraná



Pb  
Vyřazené baterie  
odevzdejte k  
recyklaci